

blacklinesafety

G7 EXO

Batterie

Modèle : ACC-G7EXO-BAT

UTILISATION GÉNÉRALE

Batterie rechargeable LiFePO4

Autonomie de la batterie

La batterie peut alimenter le EXO pendant plus de 100 jours. Cette durée peut varier en fonction de la configuration de l'appareil, de la réponse aux alarmes et aux alertes, de la température de fonctionnement, des types de capteurs et de l'utilisation de la pompe. Dans des températures de fonctionnement inférieures à -20 °C (-4 °F), l'autonomie de la batterie diminuera considérablement

Jauge de batterie

Appuyez sur le bouton de jauge de la batterie et maintenez-le enfoncé pour afficher la charge de la batterie.

1 barre clignotante	1-10 %
1 barre	11-20 %
2 barres	21-40 %
3 barres	41-60 %
4 barres	61-80 %
5 barres	81-100 %

Pour retirer la batterie

1. Assurez-vous que le EXO est dans un environnement sûr avec une atmosphère propre
2. Mettez le EXO hors tension
3. Desserrez les deux vis de fixation en haut de la batterie à l'arrière du EXO

REMARQUE : vous avez besoin pour cela d'une clé hexagonale de 4 mm (incluse avec le EXO)

4. Poussez le haut de la batterie en dehors de l'EXO
REMARQUE : lorsqu'elle est à la verticale, la batterie sortira légèrement du EXO, ce qui vous permettra de la saisir et de la retirer

Pour insérer la batterie

1. Assurez-vous que le EXO est dans un environnement sûr avec une atmosphère propre
2. Tenez la batterie à un angle de 45 degrés, le bas orienté vers le EXO
3. Placez d'abord le bas de la batterie dans le compartiment de batterie de l'EXO
4. Poussez le haut de la batterie dans le EXO jusqu'à ce qu'elle s'enclenche
5. Serrez les deux vis en haut de la batterie

REMARQUE : les vis doivent être bien ajustées, mais pas trop serrées.

PRÉCAUTIONS

Lisez toutes les précautions liées à l'utilisation et à la sécurité avant d'utiliser la batterie.

MISE EN GARDE : vous devez suivre les précautions de sécurité pour éviter les blessures, les chocs électriques ou l'explosion de la batterie.

- Utilisez uniquement ce produit avec le G7EXO- # (# = NA2, EU2, AZ2)
- Chargez la batterie uniquement dans un endroit non dangereux
- Retirez la batterie ou insérez-la dans le EXO uniquement dans un endroit non dangereux
- NE laissez PAS d'outils métalliques ou d'effets personnels entrer en contact avec les bornes. Si du métal ou tout autre matériau conducteur entre en contact avec les bornes, cela est dangereux et peut causer des dommages
- Utilisez un chargeur sur une seule batterie à la fois. NE connectez PAS le chargeur en série ou parallèle
- Recyclez les piles correctement, NE jetez PAS à la poubelle
- Le boîtier de la batterie est composé de plus de 10 % d'aluminium et peut ne pas convenir à certaines applications
- N'essayez PAS de réparer le chargeur vous-même. Contactez Blackline Safety pour les questions relatives à la garantie.

Paramètres d'entité

Vmax ou Uo	3,6 V
Vnom.....	3,2 V
Io.....	12 A
Ui.....	3,6 V
Ii.....	25 A
Capacité	144 Ah, 460 Wh

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle.

Amérique du Nord (24 h/24)

Numéro vert : 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Royaume-Uni (8 h - 17 h GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

International (24 h/24)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

