

blacklinesafety

G7 EXO

Akku

Modell: ACC-G7EXO-BAT

ALLGEMEINER GEBRAUCH

Wiederaufladbarer Akku LiFePO4

Laufzeit des Akkus

Der Akkupack kann EXO über 100 Tage lang mit Strom versorgen. Die Leistung variiert je nach Gerätekonfiguration, Reaktionszeit auf Alarme und Warnsignale, Betriebstemperatur, Sensortypen und Pumpennutzung. Bei Betriebstemperaturen unter -20 °C (-4 °F) verringert sich die Laufzeit des Akkupacks deutlich.

Akkuanzeige

Die Taste der Akkuanzeige gedrückt halten, um die Akku-Ladung zu prüfen.

1 blinkender Balken.....	1-10 %
1 Balken	11-20 %
2 Balken.....	21-40 %
3 Balken.....	41-60 %
4 Balken.....	61-80 %
5 Balken	81-100 %

Akku wechseln

1. Sicherstellen, dass sich das EXO in einer sicheren und sauberen Umgebung befindet.
2. EXO ausschalten.
3. Die beiden selbsthaltenden Schrauben auf der Akku-Oberseite auf der EXO-Rückseite lösen.
HINWEIS: Dazu wird ein 4-mm-Sechskantschlüssel benötigt (im Lieferumfang des EXO enthalten).
4. Die Oberseite des Akkus vom EXO weg ziehen.
HINWEIS: In vertikaler Stellung neigt sich der Akku vom EXO weg und lässt sich so greifen und entfernen.

Akku einsetzen

1. Sicherstellen, dass sich das EXO in einer sicheren und sauberen Umgebung befindet.
2. Den Akku in einem 45-Grad-Winkel halten, die Unterseite zeigt dabei zum EXO.
3. Zuerst die Akku-Unterseite in das Akkufach einsetzen.
4. Die Akku-Oberseite bis zum Einrasten in Richtung EXO schieben.
5. Die beiden Schrauben auf der Akku-Oberseite festziehen.
HINWEIS: Die Schrauben sollten fest anliegen, aber nicht zu stark angezogen werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Vor Gebrauch des Akkus sämtliche betrieblichen Vorkehrungen und Sicherheitsvorkehrungen lesen.

VORSICHT: Sicherheitsvorkehrungen sind zu treffen, um Personenschaden, Stromschläge oder Explosionen des Akkus zu vermeiden.

- Nur mit G7EXO-# (#=NA2, EU2, AZ2) verwenden.
- Nur in ungefährlicher Umgebung laden.
- Nur in ungefährlicher Umgebung vom EXO entfernen oder daran anbringen.
- Metallgeräte oder persönliche Gegenstände dürfen NICHT in Kontakt mit den Klemmen kommen. Kommen Metall oder andere leitfähige Materialien mit den Klemmen in Berührung, ist dies gefährlich und kann Schäden verursachen.
- Pro Akku nur ein Ladegerät gleichzeitig verwenden. NICHT in Reihe oder parallel schalten.
- Akkus ordnungsgemäß entsorgen, NICHT in den Müll werfen.
- Das Akkugehäuse besteht aus über 10 % Aluminium und eignet sich möglicherweise nicht für bestimmte Anwendungen.
- Wartung oder Reparatur NICHT selbst ausführen. Bei Garantiefragen Blackline Safety kontaktieren.

Parameter

Vmax oder Uo.....	3,6 V
Vnom.....	3,2 V
Io.....	12 A
Ui.....	3,6 V
Ii.....	25 A
Leistung.....	144 Ah, 460 Wh

KUNDENDIENST

Für den technischen Support kontaktieren Sie bitte unser Kundendienstteam.

Nordamerika (24 Stunden)

Gebührenfrei: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Vereinigtes Königreich (8-17 Uhr GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

International (24 Stunden)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

