



FACTO: Manual de Configuración Impresora Térmica RAWBT



Configure una conexión a una impresora térmica o pruebe el programa en el modo de impresora virtual ESC / POS.



CONFIGURAR



12:29



Ajustes

✧ Método de conexión

- Bluetooth
- WIFI or Ethernet
- USB
- AIDL - para terminales POS
- Impresora virtual

CONEXIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES

✧ Parámetros de conexión

Impresora bluetooth

00:00:00:00:00:00



🖨 Controlador de impresora

ESC/POS general



Configurar

🖨 Prueba

Ayuda

⚠ Permisos requeridos



⚙ Ajustes avanzados



← Selección el dispositivo conecta...

Equipo de partido

⓪ **JBL GO 2**
70:99:1C:57:3A:A5

⓪ **8Bitdo SN30 Pro**
E4:17:D8:6F:74:02

⓪ **AP02004**
41:42:39:AD:E5:28

⓪ **JBL T450BT**
5C:FB:7C:1A:0C:D7

Otro equipo útil

DISPOSITIVO COMPAÑERO



12:29



← Seleccione el dispositivo conecta...

Equipo de partido

? JBL GO 2
70:99:1C:57:3A:A5

? 8Bitdo SN30 Pro

Vincular con **RawBT**

⌘ 58HB6



CANCELAR

Otro equipo útil



12:30



Ajustes

Método de conexión

- Bluetooth
- WIFI or Ethernet

Solicitud de vinculación Bluetooth

Introducir PIN para vincular con 58HB6 (intente 0000 o 1234).

PIN

Generalmente 0000 o 1234

Cancelar

Aceptar

