

blacklinesafety

G7 EXO

Batterij Snellader

Modellen

Noord-Amerika: 103574, 3.65 VDC, 25 Amp, LiFePO lader, 115 VAC, Noord-Amerikaanse AC-plug
Europa: 103575, 3.65 VDC, 25 Amp, LiFePO lader, 230 VAC, EU AC-plug
Europa: 103576, 3.65 VDC, 25 amp, LiFePO lader, 230 VAC, Australische AC-plug
Verenigd Koninkrijk: 103577, 3.65 VDC, 25 Amp, LiFePO lader, 230 VAC, UK AC-plug

VOORZORGSMATREGELEN

Lees alle gebruiks- en veiligheidsvoorschriften voordat u de lader gebruikt.

LET OP: Veiligheidsvoorschriften moeten nageleefd worden om persoonlijk letsel, elektrische schokken of het ontploffen van de batterij te voorkomen.

- Deze lader mag alleen gebruikt worden met een Blackline Safety oplaadbaar lithium-ijzerfosfaat G7 EXO batterijpakket. Niet gebruiken met een loodzuur of ander type oplaadbare batterij. Gebruik met andere types batterijen kan schade of ontploffing veroorzaken.
- Laat GEEN metalen gereedschap of persoonlijke items op de batterij terminals vallen
- De aan/uit schakelaar van de lader moet op Uit staan en de stekker moet uit het stopcontact worden getrokken voordat de batterij wordt aangesloten
- Sluit de lader aan op een geaard AC-stopcontact
- Gebruik de lader alleen in een voldoende geventileerde omgeving
- De lader niet gebruiken in een gevaarlijke of explosieve omgeving. Het batterijpakket niet verwijderen uit of aansluiten op G7 EXO in een gevaarlijke of explosieve omgeving.
- De lader NIET gebruiken in een vochtige of natte omgeving
- Gebruik een lader voor een batterij tegelijk. NIET in serie of parallel aansluiten
- De lader NIET gebruiken als de behuizing of de kabels beschadigd zijn
- Zorg dat de kabels geen risico op schade of struikelen veroorzaken
- Plaats de lader op een veilige ondergrond om vallen te voorkomen, buiten bereik van kinderen houden
- Probeer GEEN onderhoud of reparaties uit te voeren. Neem contact op met Blackline Safety in geval van garantieclaims.

ALGEMEEN GEBRUIK

Constante stroom - constant voltage LiFePO lader

LED laadsequentie verklikkerlampjes

Op de eindplaat naast het DC stroomsnoer en ventilator.

LED1 (links): Rood – AC stroom aangesloten, stroomschakelaar op Aan
LED2 (rechts): Groen - Lader niet aangesloten / geen lading of mogelijk een gesprongen output zekering

LED2 (rechts): Amber – bezig met laden, constante stroom – constant voltage, ventilator aan

LED2 (rechts): Groen - Batterij opgeladen, ventilator uit

Lader veiligheidsfuncties

- Revers polariteit bescherming
- Kortsluitingsbescherming
- Overhittingsbescherming (stroom reduceren)
- Koelventilator

Ouput beschermingszekering

Als de lader niet begint te laden (Amber LED2) en de LED2 groen blijft bij het aansluiten van een batterij die echt leeg is, controleert u de DC-output in-line beschermingszekering. Gebruik een correcte vervangende zekering. Type 30 amp ATC.

KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

Noord-Amerika (24 uur)

Gratis: +1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk (8.00 - 17.00 uur West-Europese Tijd)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com