

Batterij

Modellen

Standaard: ACC-G7EXO-BAT
Lichtgewicht: ACC-G7EXO-BAT LT

VOORZORGSMAATREGELEN

Lees alle gebruiks- en veiligheidsvoorschriften voordat u de batterij gebruikt.

LET OP: Veiligheidsvoorschriften moeten nageleefd worden om persoonlijk letsel, elektrische schokken of het ontploffen van de batterij te voorkomen.

- Alleen gebruiken met G7EXO-# (#=NA2, EU2, AZ2)
- De batterijbehuizing bestaat voor meer dan 10% uit aluminium en kan ongeschikt zijn voor bepaalde toepassingen
- Verbind of verwijder de batterij NIET met of van de lader in een gevaarlijke of explosieve omgeving.
- Laat GEEN metalen gereedschap of persoonlijke items in contact komen met de terminals. Contact van metalen of geleidende materialen met de terminals is gevaarlijk en kan schade of letsel veroorzaken
- NIET in serie of parallel aansluiten Gebruik een lader voor een batterij tegelijk.
- Gooi de batterij NIET weg bij het normale huishoudelijke afval. Voer de batterij op een correcte manier af.
- Probeer GEEN onderhoud of reparaties uit te voeren. Neem contact op met Blackline Safety in geval van garantieclaims.

Parameters standaard batterij-eenheid

Vmax of Uo.....3.6V
Vnom.....3.2V
Io.....12A
Ui.....3.65V
Ii.....25A
Capaciteit 144Ah, 460Wh

Parameters lichtgewicht batterij-eenheid

Vmax of Uo.....3.6V
Vnom.....3.2V
Io.....12A
Ui.....3.65V
Ii.....25A
Capaciteit 72Ah, 230Wh

ALGEMEEN GEBRUIK

LiFePO4 oplaadbare batterij

Batterijduur

De batterijduur hangt af van de configuratie van het apparaat, alarm- en alertrespons, werkingstemperatuur, sensortypes en pompgebruik. Bij werkingstemperaturen van -20°C (-4°F) neemt de batterijduur aanzienlijk af

Batterijmeter

Houdt de batterijmeter ingedrukt om te kijken hoeveel lading de batterij heeft.

| | |
|-------------------------|---------|
| 1 knipperende balk..... | 1-10% |
| 1 balk..... | 11-20% |
| 2 balk..... | 21-40% |
| 3 balk..... | 41-60% |
| 4 balk..... | 61-80% |
| 5 balk..... | 81-100% |

Om te batterij te verwijderen

1. De EXO moet zich in een veilige omgeving met een schone atmosfeer bevinden
2. Schakel de EXO uit
3. Draai de twee borgschroeven bovenop de batterij op de achterkant van de EXO los (4 mm inbussleutel nodig)
4. Verwijder de bovenkant van de batterij van de EXO
OPMERKING: In verticale positie ontstaat er een opening tussen de batterij en de EXO zodat u de batterij kunt verwijderen

Om de batterij in te voeren

1. De EXO moet zich in een veilige omgeving met een schone atmosfeer bevinden
2. Houd de batterij in een hoek van 45 graden met de onderkant richting de EXO
3. Plaats de batterij eerst met de onderkant in het EXO batterijvak
4. Druk de bovenkant van de batterij naar EXO tot hij op zijn plaats klikt
5. Draai de twee schroeven bovenop de batterij vast
OPMERKING: De schroeven moeten vast zitten, maar niet te strak zijn aangedraaid

