

blacklinesafety

G7 EXO

Batteria

Modello: ACC-G7EXO-BAT

DESTINAZIONE D'USO

Batteria ricaricabile LiFePO4

Autonomia della batteria

La batteria può alimentare il G7 EXO per più di 100 giorni. Tale durata varia a seconda della configurazione del dispositivo, degli eventi di avviso e allarme, della temperatura di funzionamento, del tipo di sensore e dell'utilizzo della pompa. A temperature di funzionamento inferiori a -20 °C (-4 °F), l'autonomia del pacco batteria si riduce significativamente.

Indicatore della batteria

Premere e tenere premuto il pulsante dell'indicatore della batteria per vederne il livello di carica.

1 barra lampeggiante.....	1-10%
1 barra	11-20%
2 barre.....	21-40%
3 barre.....	41-60%
4 barre.....	61-80%
5 barre.....	81-100%

Per rimuovere la batteria

1. Assicurarsi che il G7 EXO sia in un ambiente sicuro e con atmosfera pulita
2. Spegnerne il dispositivo
3. Allentare le due viti autobloccanti nella parte superiore della batteria sul retro del dispositivo

NOTA: è necessaria una chiave esagonale da 4 mm (fornita con il dispositivo)

4. Tirare la parte superiore della batteria fuori dal dispositivo

NOTA: quando in verticale, la batteria si sporge dal dispositivo, consentendo di afferrarla e rimuoverla.

Per inserire la batteria

1. Assicurarsi che il G7 EXO sia in un ambiente sicuro e con atmosfera pulita
2. Tenere la batteria a un angolo di 45° con il fondo rivolto verso il dispositivo
3. Inserire il fondo della batteria nello slot per la batteria del dispositivo
4. Spingere la parte superiore della batteria verso il dispositivo fino a inserirla con un clic in posizione
5. Serrare le due viti sulla parte superiore della batteria

NOTA: le viti devono essere strette, ma non troppo.

PRECAUZIONI

Leggere tutte le precauzioni di sicurezza e funzionamento prima di utilizzare la batteria.

ATTENZIONE: osservare le precauzioni di sicurezza indicate per evitare il rischio di lesioni personali, elettrocuzione o esplosione della batteria.

- Utilizzare solo con G7EXO-# (#=NA2, EU2, AZ2)
- Procedere con la carica solo in ambienti non pericolosi
- Rimuovere o inserire nel G7 EXO solo in ambienti non pericolosi
- NON permettere a oggetti personali o utensili metallici di entrare in contatto con i terminali. Il contatto tra metalli o qualsiasi altro materiale conduttivo e i terminali è pericoloso e può causare danni
- Utilizzare un caricabatterie per una batteria alla volta. NON collegare in serie o in parallelo
- Riciclare correttamente le batterie, NON gettarle nella spazzatura
- L'involucro della batteria contiene più del 10% di alluminio e potrebbe non essere adatto per alcune applicazioni
- NON provare a eseguire interventi di manutenzione o riparazione. Contattare Blackline Safety per richieste in garanzia.

Parametri di misura

Vmax o Uo	3,6 V
Vnom.....	3,2 V
Io.....	12 A
Ui.....	3,6 V
Ii.....	25 A
Capacità.....	144Ah, 460 Wh

ASSISTENZA CLIENTI

Per supporto tecnico, contatta il nostro team assistenza clienti.

Nord America (24 ore su 24)

Numero gratuito: +1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Regno Unito (08:00-17:00 GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internazionale (24 ore su 24)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

