

blacklinesafety

G7 EXO

Batteria

Modelli

Standard: ACC-G7EXO-BAT
Leggero: ACC-G7EXO-BAT LT

PRECAUZIONI

Leggere tutte le precauzioni di sicurezza e funzionamento prima di utilizzare la batteria.

ATTENZIONE: osservare le precauzioni di sicurezza indicate per evitare il rischio di lesioni personali, elettrocuzione o esplosione della batteria.

- Utilizzare solo con G7EXO-# (#=NA2, EU2, AZ2)
- L'involucro della batteria contiene più del 10% di alluminio e potrebbe non essere adatto per alcune applicazioni
- NON collegare o rimuovere la batteria dal caricabatteria in atmosfera pericolosa o esplosiva
- NON permettere a oggetti personali o utensili metallici di entrare in contatto con i terminali. Il contatto tra metalli o qualsiasi altro materiale conduttivo e i terminali è pericoloso e può causare danni
- NON collegare in serie o in parallelo. Utilizzare un caricabatterie per una batteria alla volta
- NON smaltire la batteria con i normali rifiuti domestici. Riciclare la batteria in modo corretto
- NON provare a eseguire interventi di manutenzione o riparazione. Contattare Blackline Safety per le richieste in garanzia.

Parametri di misura batteria standard

Vmax o Uo3,6 V
Vnom.....3,2 V
Io 12 A
Ui.....3,65 V
Ii..... 25 A
Capacità.....144 Ah, 460 Wh

Parametri di misura batteria leggera

Vmax o Uo3,6 V
Vnom.....3,2 V
Io 12 A
Ui.....3,65 V
Ii..... 25 A
Capacità..... 72 Ah, 230 Wh

DESTINAZIONE D'USO

Batteria ricaricabile LiFePO4

Autonomia della batteria

La vita utile della batteria varia a seconda della configurazione del dispositivo, degli eventi di avviso e allarme, della temperatura di funzionamento, del tipo di sensore e dell'utilizzo della pompa. A temperature di funzionamento inferiori a -20 °C (-4 °F), l'autonomia del pacco batteria si riduce significativamente.

Indicatore della batteria

Premere e tenere premuto il pulsante dell'indicatore della batteria per vederne il livello di carica.

1 barra lampeggiante.....1-10%
1 barra 11-20%
2 barre.....21-40%
3 barre.....41-60%
4 barre.....61-80%
5 barre.....81-100%

Per rimuovere la batteria

1. Assicurarsi che il G7 EXO sia in un ambiente sicuro con atmosfera pulita
2. Spegnerne il dispositivo
3. Allentare le due viti autobloccanti nella parte superiore della batteria sul retro del dispositivo (è necessaria una chiave esagonale da 4 mm)
4. Tirare la parte superiore della batteria fuori dal dispositivo
NOTA: quando in verticale, la batteria si sporge dal dispositivo, consentendo di afferrarla e rimuoverla

Per inserire la batteria

1. Assicurarsi che il G7 EXO sia in un ambiente sicuro con atmosfera pulita
2. Tenere la batteria a un angolo di 45° con il fondo rivolto verso il dispositivo
3. Inserire il fondo della batteria nello slot per la batteria del dispositivo
4. Spingere la parte superiore della batteria verso il dispositivo fino a inserirla con un clic in posizione
5. Serrare le due viti sulla parte superiore della batteria
NOTA: le viti devono essere strette, ma non troppo

Blackline Safety | 100, 803 24th Ave SE | T2G 1P5 | Calgary, AB, Canada



Made in Canada | 2020

Per supporto tecnico, contattare il nostro team assistenza clienti

Nord America (24 ore su 24) | Numero verde: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com
Europa (08-17 GMT) | Telefono: +44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com
Internazionale (24 ore) | Telefono: +1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

103744/R2/2020-10-20