blacklinesafety

G7 EXO

Batería

Modelo: ACC-G7EXO-BAT

USO GENERAL

Batería recargable LiFePO4

Duración de la batería

La batería puede suministrar energía al EXO durante más de 100 días. Este tiempo dependerá de las configuraciones del dispositivo, la alarma y la respuesta a las alertas, la temperatura de funcionamiento, los tipos de sensores y el uso de la bomba. Con temperaturas de funcionamiento inferiores a los -20 °C (-4 °F), la duración de la batería disminuirá considerablemente

Indicador de batería

Mantenga presionado el botón del indicador de batería para visualizar la carga de la batería.

1 barra intermitente .....1-10 %
1 barra .....11-20 %
2 barras.....21-40 %
3 barras.....41-60 %
4 barras.....61-80 %
5 barras.....81-100 %

Cómo extraer la batería

1. Asegúrese de que el EXO esté en un entorno seguro con una atmósfera limpia
2. Apague el EXO
3. Afloje los dos tornillos de autorretención situados en la parte superior de la batería, en la parte posterior del EXO
   NOTA: para ello, necesitará una llave hexagonal de 4 mm (incluida con el EXO)
4. Retire la parte superior de la batería del EXO
   NOTA: cuando coloca el dispositivo en posición vertical, la batería se desprende del EXO y, entonces, podrá sujetarla y extraerla

Cómo insertar la batería

1. Asegúrese de que el EXO esté en un entorno seguro con una atmósfera limpia
2. Sujete la batería con una inclinación de 45º y con la parte inferior dirigida hacia el EXO
3. Coloque la parte inferior de la batería en primer lugar en la ranura de la batería del EXO
4. Empuje la parte superior de la batería hacia el EXO hasta que encaje en su lugar
5. Apriete los dos tornillos de la parte superior de la batería
   NOTA: los tornillos deben atornillarse correctamente, pero sin apretar-los demasiado.

PRECAUCIONES

Lea todas las precauciones de funcionamiento y seguridad antes de comenzar a utilizar la batería.

PRECAUCIÓN: debe tomar todas las precauciones de seguridad necesarias para evitar lesiones personales, descargas eléctricas o explosiones de la batería.

- Utilice esta batería solo con el G7EXO-# (#=NA2, EU2, AZ2)
- Cargue la batería solo en entornos no peligrosos
- Extraiga o conecte la batería al EXO solo en entornos no peligrosos
- EVITE que los objetos metálicos o sus artículos personales entren en contacto con los terminales de la batería. El contacto de los terminales de la batería con algún objeto metálico o cualquier material conductor puede resultar peligroso y provocar daños
- Utilice un cargador para una batería a la vez. NO la conecte en serie o en paralelo
- Recicle las baterías correctamente, NO las arroje a la basura
- La carcasa de la batería está compuesta por más del 10 % de aluminio y puede no ser adecuada para determinadas aplicaciones
- NO intente repararla usted mismo. Póngase en contacto con Blackline Safety para los temas relacionados con la garantía.

Parámetros de la entidad

Vmáx. o Uo .....3,6 V
Vnom.....3,2 V
Io..... 12 A
Ui.....3,6 V
Ii..... 25 A
Capacidad.....144 Ah, 460 Wh

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.

Norteamérica (24 horas)

Número gratuito: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Reino Unido (de 8:00 a 17:00 GMT)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internacional (24 horas)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com